

Hygolet Hygodry

DE

ACHTUNG:

Damit Sie lange Freude an unserem Hygodry Händetrockner haben, sollte in regelmäßigen Abständen eine Wartung des Gerätes durchgeführt werden.

Reinigen Sie einmal pro Woche gründlich den Wassertank und säubern Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch, ohne Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln.

HINWEIS: Sobald der Wassertank gefüllt ist und geleert werden muss, blinkt die Kontroll-LED und es ertönt alle 3 Sekunden ein Signalton! Nach erfolgter Leerung erlischt der Signalton automatisch.

Der Wassertank verfügt zudem über einen Überlaufschutz. Sofern der gefüllte Wassertank nicht geleert wird tritt das Wasser aus.

FR

ATTENTION:

Afin de profiter de votre sèche-mains au maximum une maintenance régulière est conseillé.

Nettoyez une fois par semaine soigneusement le bac en utilisant un chiffon doux humidifié. Evitez les produits chimiques qui peuvent affecter le finissage extérieur.

Nettoyez une fois par semaine soigneusement le bac en utilisant un chiffon doux humidifié. Evitez les produits chimiques qui peuvent affecter le finissage extérieur.

Un signal sonore se déclenche ainsi qu'un signal visuel sur la partie frontale indique quand le bac se trouve près de sa limite maximale d'eau. Si le bac n'est pas vidé, l'eau débordera. L'appareil continuera de fonctionner même dans cette circonstance. Après le vidage les signaux s'éteignent.

EN

ATTENTION:

To ensure continued enjoyment of our Hygodry hand dryer, the maintenance should be performed at regular intervals.

Clean once a week, empty the water tank and clean the surface with a damp cloth, without the use of aggressive detergents.

NOTE: Once the water tank is full and needs to be emptied, the status LED will flash and you will hear a beep every 3 seconds! After emptying the beep goes off automatically.

The water tank also has an overflow protection. If the filled water tank is not emptied the water passes through the overflow protection on the ground and is not pulled into the device.