



- 1.) Kabel auf gewünschte Länge kürzen
- 2.) Kabel in Halter einfädeln
- 3.) Kabel abisolieren
- 4.) Kontakte korrekt einlegen (siehe Bilder)
- 5.) Kabel anlöten - auf korrekte Polung achten (siehe Bilder - PIN 1)
- 6.) Kontakte mit Sekundenkleber o.ä. fixieren
- 7.) Lötstellen mit Heißkleber o.ä. fixieren

