

AVENARIUS

BAD. FUNKTION. DESIGN.

Gebrauchsanleitung für AVENARIUS Spezial-Kleber V6

Art.-Nr. 999 9000 000



GEBRAUCHSHINWEISE:

Der **AVENARIUS Spezial-Kleber** eignet sich hervorragend zur Befestigung von Bad-Accessoires ohne Bohrlöcher. Bitte fragen sie nach, für welche AVENARIUS-Produkte der Kleber geeignet ist. Auf tragfähigen, rauen und glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich wie Fliesen, Naturstein, Beton, Glas, Holz, Laminaten, Metallen und vielen Kunststoffen kann der **AVENARIUS-Spezial-Kleber** eingesetzt werden. Auf weniger tragfähigen Un-

tergründen wie Tapeten, Putz, Farben, etc. ist die Tragfähigkeit begrenzt. Bei Kunststoffen sind evtl. herstellungsbedingte Trennmittel vorher zu entfernen. Auf nanobeschichteten Oberflächen führt eine längere Aushärtezeit meist zu Haftverbesserungen.

Auf Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polytetrafluorethylen (PTFE) z. B. Teflon ist keine Haftung gegeben.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C.

Gebrauchstemperatur: -40°C bis +100°C.

Gute UV-Beständigkeit.

Nicht dauerhaft unter Wasser setzen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Hautkontakt ist unbedenklich. Einfach unter fließendem Wasser mit Seife abspülen. Nach Augenkontakt mit viel Wasser mehrere Minuten spülen, dann Arzt aufsuchen. Beim Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Ausgehärtete Produktreste können in kleinen Mengen zum Hausmüll gegeben werden. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

MONTAGE:



1. Spachtelspitze nur 1-mal kurz unter Wasser anfeuchten und leicht abschütteln **WICHTIG!**



2. Mit feuchtem Spachtel die Flocken gut aufrühren. Die Flocken fühlen sich weiterhin trocken an.



3. Beutel mit Haftmittel aufschneiden und komplett in den Mischbecher mit den Flocken entleeren. Dafür den Beutel durch den Schlitz in Pfeilrichtung ziehen.



4. Die Haftflächen müssen tragfähig, frei von Trennmitteln, sauber, trocken, wachs- und fettfrei sein. Zur Reinigung den kleinen Schwamm und das Alkoholtuch verwenden.



5. Den angemischten Kleber mit dem Spachtel dünn auf die Montageplatte auftragen.



6. Montageplatte an die Wand drücken. Der Kleber kann je nach Witterung bis zu 15 Minuten verarbeitet werden.



7. Eventuell ausgetretenen Kleber am besten erst nach der Aushärtung mit einem Messer entfernen.



8. In den meisten Fällen können die zu befestigenden Gegenstände schon nach ca. 3-5 Std. montiert werden. Die endgültige Festigkeit wird nach ca. 72 Std. erreicht.

DEMONTAGE:



1. Befestigungsplatte mit einer Zange abdrehen.



2. Die befestigten Montageplatten können auch mit einem dünnen Spachtel hinterstochen und somit entfernt werden.



3. Der Kleber kann mit einem Glasschaber und/oder Silikonentferner rückstandslos entfernt werden.