


EASY SERVING ESPRESSO

ANLEITUNG



VOR DEM KAFFEEGENUSS

Schließen Sie die NABER Easy Serving Espressomaschine mittels des Stromkabels an das 220 V Netz an. Dazu führen Sie bitte den Stecker des Stromkabels in die Steckdose ein (das Kabel darf nicht beschädigt oder abgeknickt sein). **Achten Sie darauf, dass sich keine ausgelaufenen Flüssigkeiten rund um das Gerät befinden.** Sollten Sie die Espressomaschine nicht in ordnungsgemäßem Zustand vorfinden (z.B. beschädigtes Stromkabel, lockere Teile, keine Kaffee-Pads vorhanden) wenden Sie sich bitte an unser Zimmerservice - wir helfen gerne und rasch.



EINSCHALTEN UND VORWÄRMEN

Schalten Sie die Espressomaschine mit der Taste (1) ein. Vergewissern Sie sich, dass die Vorratsflasche (7) mit Wasser gefüllt ist und der Schlauch in der Flaschenhalsöffnung steckt. Das rote Kontrolllicht (11) an der Abgabetaste (5) (Tassensymbol) leuchtet auf. Sobald das Kontrolllicht nach wenigen Minuten erloschen ist, können Sie Ihren ersten Espresso zubereiten. Achtung: Die Maschine ist jetzt an den Teilen, die das Kaffee-Pad aufnehmen, sehr heiß - fassen Sie daher zu Ihrer eigenen Sicherheit niemals direkt in das Siebträgerfach in der Pad-Einführöffnung (8).



KAFFEE ZUBEREITEN

Reißen Sie die Kaffee-Pad-Folie an der markierten Stelle längs auf, legen Sie das Pad zur Seite. Ziehen Sie den Hebel (2) nach oben in Position (3) - der Siebträger öffnet sich. Hebel in dieser Position halten, mit der anderen Hand das Kaffee-Pad in den Siebträger einlegen (Vorsicht: heiße Teile an der Maschine!). Drücken Sie nun den Hebel (2) langsam nach unten in Position (4), bis er spürbar einrastet. Danach stellen Sie Ihre Tasse unter den Kaffeeauslauf (9).

Drücken Sie nun die Kaffeeabgabetaste (5) (mit dem Tassen-Symbol) nach unten und beobachten Sie, wie der Espresso in die Tasse läuft. Sofort bildet sich perfekter Crema - schalten Sie die Taste (5) wieder aus, sobald die gewünschte Espressomenge in die Tasse geflossen ist.

Bringen Sie nun den Hebel (2) wieder in die Position (3) nach oben, halten Sie ihn dort und ziehen Sie das heiße Pad an der Papierlasche aus dem Siebträger. **Entsorgen Sie das heiße Kaffee-Pad.** Nehmen Sie jetzt die Tasse von der Espressomaschine und genießen Sie köstlichen NABER Kaffee aus Wien, mit Geschmack von Welt.



Sie können sofort wieder eine weitere Tasse Espresso zubereiten, sobald das rote Kontrolllicht (11) wieder erloschen ist (in der Regel in wenigen Sekunden). Lassen Sie niemals ein Kaffee-Pad im Siebträgerfach zurück, es kann sich dort festbacken und bei späterer Entnahme zerreißen. Lassen Sie neben dem Gerät keine Flüssigkeitsspuren zurück - einfach mit einer Serviette oder einem Taschentuch entfernen. Vielen Dank!



#naberhallo
sagt die NABER Kaffee Manufaktur in Wien
und wünscht viel Kaffeegenuss!



#NABERHALLO
www.naberkaffee.com



KAFFEE AUS WIEN.
MIT GESCHMACK VON WELT.

EASY SERVING ESPRESSO

MANUAL



BEFORE ENJOYING YOUR NABER ESPRESSO

Insert the plug of your **NABER Easy Serving** Espresso-machine into the 220 V wall socket. Make sure that the electrical wire has no visible damages or is snapped off. **To prevent water damage to the device and the surface underneath, please make sure that no water spillage has occurred.** In case the espresso machine is not in the desired condition, please contact the room service - we will gladly be of assistance.

SWITCHING ON & PREHEATING

By pressing button (1), the espresso machine will be switched on. Make sure that the water tank (7) is filled with water and the tube is secured in the bottleneck. The red control lamp (11) on the serving button (5) (cup symbol) will light up. When the control lamp switches off, the machine is ready to prepare the first espresso. Attention: As the device heats up around the coffee-pad compartment, please do not touch the portafilter of the pad insertion opening for your own safety (8).

COFFEE PREPARATION

Tear open the coffee pad film at the marked position, then lay the pad aside. Pull the lever (2) upwards into position (3) - the portafilter opens. Hold the lever in this position, with the other hand insert the coffee pad into the portafilter. (Caution: hot parts on the device!). Now push the lever (2) slowly down into position (4) until it locks into place. Then place your cup under the coffee spout (9).

Now press down the serving button (5) (cup symbol) and watch as your espresso with the perfect crema pours into your cup. Stop the process by pressing again the same serving button (5) as soon as the desired amount of espresso is poured into the cup.

Now bring the lever (2) back up to position (3), hold it there and extract the hot pad from the portafilter by pulling the paper tab. **Dispose of the hot coffee pad.** Now take the cup from the espresso machine and enjoy your delicious NABER coffee from Vienna, with a taste of the world.

You can immediately prepare another cup of espresso as soon as the red control light (11) turns off again (usually in a few seconds). **Never leave a used pad in the portafilter compartment; it may burn, dry out and tear if it is removed later.** Do not leave any traces of liquid around the device, just remove it with a napkin or a tissue. Thanks a lot!

#naberhallo
from the Viennese Coffee Roasting House Naber
who wishes you a pleasant stay.

